

Parâmetros do Inversor YASKAWA J 1000

STUP

Parâmetro	Valor	Comentário
B1-03	1	Parada inércia
C1-01	1,5	Tempo de Aceleração em segundos
C1-02	0,8	Tempo de Desaceleração em segundos
D1-02	30	Velocidade 1 (em Hz)
D1-03	60	Velocidade 2 (em Hz)
E1-01	220	Tensão de entrada da rede elétrica
E1-05	220	Tensão de máxima de saída

PAR

Definir função terminais

Parâmetro	Valor	Comentário
H1-03	4	MultiVel (Multi-Step Speeds)
H1-04	1	MultiVel (Multi-Step Speeds)

RESET

Memória de Alarmes não é afetada

Parâmetro	Valor	Comentário
A1-03	2220	Inicializa o sistema