

Parâmetros do Inversor YASKAWA J 1000 E

Parâmetro	Valor	Comentário
A1-00	6	Seleção de língua portuguesa
A1-003	0	Quando passado para 2222 produz reinicialização do inversor
B01-01	0	Operador digital
D1-18	2	A referência de veloc. de nivelamento tem prioridade
D1-19	60	Velocidade nominal
D1-24	20	Velocidade de inspeção
D1-26	5	Velocidade de nivelamento quando d1-18 = 1 ou 2
O1-03	0	Seleção de Hertz (Hz) para exibição no display
S1-12	1	Contator de saída ligado durante auto-ajuste