



O comando, quando **operar em modo manual ou de manutenção**; deve desativar o acionamento da bobina da rampa magnética para não danificá-la.