


**ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO IT - 20  
INTERCOMUNICADOR PARA 2 PLACAS**



**AJUSTE DO VOLUME DA PLACA, DO MONOFONE E DE MICROFONIA.**

É POSSÍVEL AJUSTAR O VOLUME DE ÁUDIO DA PLACA EXTERNA E DO MONOFONE.

NO ENTANTO SE OS DOIS AJUSTES FOREM COLOCADOS NO MÁXIMO, PODE HAVER MICROFONIA. SE ISSO OCORRER, GIRE O TRIMPOT DE AJUSTE DA MICROFONIA PARA A DIREITA OU ESQUERDA, ATÉ QUE OCORRA O CANCELAMENTO. SE NÃO FOR POSSÍVEL CANCELAR A MICROFONIA ATRAVÉS DESTES AJUSTES, É PRECISO DIMINUIR UM OU AMBOS OS VOLUMES.



**THEVEAR**

AV. THEVEAR, 92 - BAIRRO QUINTA DA BOA VISTA - ITAQUAQUECETUBA - SÃO PAULO - BRASIL  
CEP 08597-660 - CX. POSTAL 1004 - FONE PABX (11) 4646-8222 - FAX (11) 4645-0435  
www.thevear.com.br - E-mail: thevear@thevear.com.br  
C.N.P.J. 62.034.608/0001-94 - **INDÚSTRIA BRASILEIRA**