

**TABELA DE PROGRAMAÇÃO DE TEMPOS
PARA PLACA DE COMANDO 41 FA - ELEVATEC**

| Mnem | Tempo ou Limite | Valor Típico ou Faixa de Valores | Unidade | Comentário |
|-------------|-------------------------------|----------------------------------|----------|--|
| TEP | Límite entre Pantallas | 10 a 15 | segundos | Em viagem, verifica o tempo entre pantallas sucessivas . |
| TALA | Alarma de puerta aberta | 20 | segundos | Alarme por falta de Segurança Manual (SM = 0) ou botão de abrir porta pressionado . |
| ---- | Uso Futuro | 0 | segundos | Futuras expansões do Sistema . |
| TPA | Parada | 3 | segundos | Espera esse tempo, uma vez passado o tempo do operador de portas, antes de iniciar uma nova viagem |
| TEST | Espera para salir a estación | 90 | segundos | Espera para sair ao andar de estacionamento e entrar em repouso . |
| ACEA | Aceleradora de alta | 7 | décimos | Para funções auxiliares de partida em Alta Velocidade . |
| ACEB | Aceleradora de baja | 7 | décimos | Para funções auxiliares na passagem de Alta Velocidade para Baixa Velocidade . |
| ---- | Uso Futuro | 0 | segundos | Futuras expansões do Sistema . |
| TARR | Auxiliar de arranque | 8 | décimos | Retardo para ação de auxiliares na partida de motores de uma velocidade, como ainda impedir a partida simultânea de várias cabines em sistemas duplex ou multiplex . |
| TOPC | Preferencia de cabina | 2 | segundos | Preferência de direção para os passageiros de cabine . |
| NIVO | A descanso a nivel 0 | 0 | minutos | Espera para estacionar em um nível mais baixo. Se for 0 (zero) não estaciona . Emprega-se em alguns sistemas hidráulicos . |
| RDIR | Retardo para cortar dirección | 0 | décimos | Para cortar comandos de direção com retardo . Usado em VV, VVVF e comandos CC . |
| RPOT | Retardo para cortar potencial | 0 | décimos | Para cortar comando de potencial com retardo .Usado em VV, VVVF e comandos CC . |
| ESTR | Estrella / triángulo | 8 | décimos | Auxiliar de partida para motores hidráulicos ou outros de comutação Estrela / Triângulo . |
| TGON | Gong | 35 | décimos | Duração do comando do relé de Gong . |
| TGEN | Generador | 5 | minutos | Desliga o motor de um gerador após esse tempo. Se for 0 (zero) não desliga . |
| RPUE | Retardo para abrir puerta | 0 | décimos | Retardo para abrir porta automática . |
| TAPA | Límite operador de puertas | 7 | segundos | Tempo de exibição de falhas se o Operador de Portas não conseguir abri-las (SPA = 0) ou fechá-las (SPA =1) . Se mantido em 0 (zero), não supervisiona . |
| TRSA | Seguridad Automática | 30 | décimos | Alarme por demora em estabelecer a segurança automat. Se 0 (zero) não supervisiona . |
| TCPF | Cierre de puerta forzado | 20 | segundos | Fechamento de porta forçado . Não se pode usar quando se configuram relés nas funções A/CP ou C/AP |